

New

パックテスト ひ素(低濃度) セット

PACKTEST Arsenic (Low Range)

型式: SPK-As(D)

価格: 9,600円(税別)

膜分離・濃縮器具 + パックテストのセットです。

環境基準0.01mg/L から一律排水基準0.1mg/L レベルのひ素を現場で測定できる簡易水質分析器です。

地下水などの環境水・工場排水管理のほか、土壌汚染対策法などの溶出量試験にも適用可能です。

検水中に含まれるひ素を、多孔質膜(メンブランフィルター)上に分離濃縮し、溶離後にパックテストで測定します。

別売のデジタルパックテストシリーズでも測定可能(測定範囲: 0.009 ~ 0.200mg/L)

標準色1枚入り。標準色単品も販売 (p.6)
包装外形 約130L×165W×110H mm
梱包重量 約500g



測定原理	APDC による膜分離濃縮/モリブデン青比色法		
測定対象	As (III) + As (V)	※As (III)のみの測定も可能です。	
測定目盛	As 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 mg/L		
測定時間	約10分	測定回数	20回
内容	フィルター 20個、ポリビン 1本、専用カップ 1個、30mLシリンジ 1本、1mLシリンジ 1本、K-1試薬 1本、K-2試薬 1本、K-3試薬 1本、K-4試薬 1本、ノズル 1本、ピペット 2本、チューブ 20回分、保存袋 1枚、標準色 1枚		
注意点	・保護メガネ、マスク、手袋等の保護具の着用・室内換気の厳守		

りん酸による妨害なし

水素化ひ素の発生なし

水銀不使用

水質計(別売)

型式	製品名	測定範囲(mg/L)	価格
DPM-AsD	デジタルパックテスト ひ素・低濃度 (p.17~18)	0.009~0.200	39,800円(税別)
DPM-MTSP	デジタルパックテスト・マルチSP (p.19~22)	0.009~0.200	246,000円(税別)

補充品・別売品

型式	製品名	内容	価格
SPK-As(D)-BT	ひ素(低濃度)ポリビン(3個入り)	ポリビン 3個	900円(税別)
SPK-As3-K2	3価ひ素用K-2試薬		900円(税別)

※As (III)のみを測定する場合は、K-2試薬にSPK-As3-K2をご使用ください。

測り方

※保護メガネ、マスク、手袋等の保護具を着用してください。

