

デジタル濁色度計

Digital Turbidity / Color Meter

型式：WA-PT-4DG

価格：95,000円(税別)

手のひらサイズのコンパクト水質計です。濁度と色度を同時に測定し、ワンタッチで表示の切り換えができます。

受水槽、上水道(浄水場)、簡易専用水道、プール、公衆浴場などの水質管理に最適です。測定時に試薬は必要ありません。

包装外形 約298L×192W×93H mm

梱包重量 約800g

試用機あります。
ご購入前の検討に。



測り方



測定項目	濁度	色度
測定範囲	0.0～20度	0.0～50度
検定	ポリスチレン標準液による	塩化白金酸コバルト標準液による
表示分解能	0.1度	0.5度
測定波長	870nm	390nm

測定方式	透過光測定法	電源	単4アルカリ乾電池(3本)
繰り返し精度	±1%F.S.(周囲温度:25℃)	電池寿命	約2,000回測定可能
検水量	10mL	主要材質	本体:ABS、セル:PMMA
使用周囲温度	-5℃～+40℃ 湿度90%Rh以下	本体寸法	145L×68W×48H mm
測定水温条件	+5℃～+30℃(結露状態を除く)	重量	約210g(乾電池含む)
オートパワー-OFF	操作終了から10分後	付属品	交換用セル2個、単4アルカリ乾電池3本、清掃用ワイパー、セル洗浄液、ゼロの水(250mL)、取扱説明書
保護構造(セル装着時)	IP65(防噴流型)		

補充品

型式	製品名	内容	価格
4DG-CS5	セル5個パック	デジタル濁色度計用セル 5個、セル洗浄液 1本、清掃用ワイパー 1枚	5,000円(税別)
WA-PT-4W25	0(ゼロ)の水	250mL 1本	600円(税別)